Anleitung zum kostenlosen 3 Jahres Update

Wichtige Vorabinformation

Halten Sie Ihr Kartenmaterial ganz einfach auf dem neuesten Stand! Dank des automatisch bei Erstnutzung aktivierten 3 Jahres Zeitraums zur kostenlosen Aktualisierung der Navigationskarten können Sie alle Kartenupdates, die innerhalb der ersten 3 Jahre erscheinen, kostenlos mit der Software <u>"Garmin Express</u>" herunterladen. Dieses Programm ist kostenlos unter <u>https://kenwood.garmin.com/kenwood/</u> bei dem jeweiligen Gerät erhältlich. (Registrierung erforderlich).





Ab wann läuft meine 3 Jahres Frist?

Die 3 Jahres Frist läuft ab dem früher eintreffenden Fall wenn:

A) Das Gerät im Fahrzeug per GPS Empfang gemessene 200 km gefahren ist.

B) Der Kunde erstmals das Kenwood / Garmin Web Portal besucht und seine

"GarminDevice.xml" übermittelt hat.

So kann sicher gestellt werden, dass die 3 Jahres Frist wirklich erst ab Benutzung des Gerätes läuft.



1. Geräte ID auf Datenspeicher schreiben

- Stecken Sie eine unbespielte SD-Karte (8 GB) in den Slot.
- Wählen Sie die Quelle Navigation > Einstellungen > Gerät und tippen Sie anschließend auf den Button "Karte aktualisieren".









Geräte ID auf Datenspeicher schreiben

 Nacheinander erscheinen die abgebildeten Anzeigen in Ihrem Gerätedisplay. Tippen Sie zunächst auf "OK".



4. Tippen Sie auf **"OK",** damit der Geräte Code auf den Datenträger geschrieben wird.



5. Ziehen Sie die SD-Karte heraus.





2. Download der Karte

• Installieren Sie zunächst Garmin Express auf Ihrem Rechner.



• Garmin Express liest den Wechseldatenträger aus.



KENWOOD



3. Kartendownload

 Nachdem das Gerät erkannt und hinzugefügt wurde können Sie nun das Kartenupdate auf die SD-Karte runterladen. • Der Download startet automatisch und benötigt ungefähr 2 Stunden.







4. Kartenupdate abgeschlossen

 Nach abgeschlossenem Download öffnet sich das Fenster "Updates abgeschlossen"



• Legen Sie die SD-Karte nun in Ihr Kenwood Gerät ein und überprüfen Sie, ob diese aktiv ist.



Allgemeine Hinweise:

Unter Einstellungen > Karte und Fahrzeug > myMaps > lässt sich überprüfen, ob die neue Karte City Navigator Europe NTU 2016 aktiv ist. Die SD-Karte muss zur Nutzung von City Navigator Europe NTU 2016 permanent im Slot verbleiben.

